

## Quickstart User-Manual für Steuerung LogicData Compact

### 1) Erstinbetriebnahme

(Steuerung, Handschalter und Antriebssystem sind angeschlossen)

**Achtung:** Die Inbetriebnahme muss unbedingt in einem eingebauten Zustand des Antriebssystems erfolgen!

Displayanzeige:  blinkt



Mit  bis zum unteren Anschlag fahren.

Das System fährt mit halber Geschwindigkeit nach unten.

**Achtung:** Das Fahren nach oben ist nicht möglich.



Mit den Tasten  und  die tatsächlich gemessene Höhe des Systems am Display einstellen.

Taste  drücken um angezeigte Höhe zu vergrößern.

Taste  drücken um angezeigte Höhe zu verkleinern.

**Achtung:** Das Fahren ist generell nicht möglich.



Zum Bestätigen  drücken

Am Display blinkt 



Mit  bis zur gewünschten oberen Endlage fahren.

**Es muss nicht bis zum Anschlag nach oben gefahren werden.**



Mit den Tasten  und  die tatsächlich gemessene Höhe des Systems am Display einstellen.

Taste  drücken um angezeigte Höhe zu vergrößern.

Taste  drücken um angezeigte Höhe zu verkleinern.



Zum Bestätigen  drücken

Nach dem Bestätigen wird die Höhe angezeigt

Display blinkt nicht mehr

Die Erstinbetriebnahme ist abgeschlossen.

### 2) Inbetriebnahme nach Stromausfall oder Transport

Displayanzeige:  blinkt



Mit  bis zum unteren Anschlag fahren.

Das System fährt mit halber Geschwindigkeit nach unten.

**Achtung:** Das Fahren nach oben ist nicht möglich.

Nach dem Erreichen der unteren Endlage wird die Höhe angezeigt und die Steuerung kann wieder normal verwendet werden

### 3) Reset (Auslieferungszustand) / Programmiermodus aktivieren

 Tasten  und  und  gleichzeitig für 10 s drücken.

Am Display erscheint 

 Mit den Tasten  und  am Display die Anzeige  einstellen.

 Zum Bestätigen  drücken.

Am Display blinkt 

*Steuerung befindet sich im Ausliefermodus bzw. kann neu programmiert werden.*

### 4) Hub einprogrammieren / umprogrammieren

 Programmiermodus aktivieren (Siehe den Punkt 3).

 Die Schritte von „Erstinbetriebnahme“ (Siehe den Punkt 1) zu durchführen.

*Das System ist nun eingestellt*

Anmerkung:

Im Programmiermodus fährt das System mit halber Kraft und Geschwindigkeit. Wenn es zu Blockaden kommt, kann es dem System leicht nachgeholfen werden.

**Weitere Infos unter [www.logicdata.at](http://www.logicdata.at)**