

# Bedienungsanleitung

## Funkfernbedienung Empfänger und Handschalter

Funkfernbedienung:



## 1. Anschluss

### 1.1 Empfänger anschließen

Empfänger-Anschluss der Funkfernbedienung in die für den Handschalter vorgesehene Buchse an der Steuerung einstecken.

Dokumentnummer/Pfad	Zuletzt geändert/Name	Freigegeben/Name	Datum	Änd.-Ind.	Seite
ELO/Begleitende Dokumente/3143/3143.71-13	Costa_C	Börstler	07.06.2021	D	1 von 6

## 2. Inbetriebnahme

### 2.1 Empfänger für Paarung aktivieren

Empfänger und Handschalter müssen angelernt werden.  
Hierzu den Schwarzen Knopf im inneren des Gehäuses mit Hilfe eines geeigneten Gegenstands (z.B. Zahnstocher) kurz drücken (ca. 2 Sek.)  
LED leuchtet rot solange der Knopf betätigt wird.



### 2.2 Handschalter mit Empfänger paaren

Am Handschalter die Taste mit Pfeil nach oben für ca. 2 Sekunden gedrückt halten. (Bitte einen Abstand Handschalter zu Empfänger von ca. 1m einhalten)

Am Empfänger blinkt die rote LED ca. 3 mal auf.  
Die Funkfernbedienung kann jetzt verwendet werden.

**Hinweis:**

Sollte die blaue LED am Handschalter nicht aufleuchten wenn eine Taste gedrückt wird, so bitte Batterie wechseln.



## 3. Benutzung

### 3.1 System bewegen/verfahren

Taste mit Pfeil nach unten oder nach oben gedrückt halten, um das System nach unten oder oben zu bewegen/verfahren.

**Hinweis:**

Für die Benutzung sollten Empfänger und Handschalter im Abstand von mindestens 2m verwendet werden. Dies dient um Interferenzen untereinander zu vermeiden.



Dokumentnummer/Pfad	Zuletzt geändert/Name	Freigegeben/Name	Datum	Änd.-Ind.	Seite
ELO/Begleitende Dokumente/3143/3143.71-13	Costa_C	Börstler	07.06.2021	D	2 von 6

## 4. Grundeinstellungen wiederherstellen/ Paarung auflösen

### 4.1 Paarung an Empfänger auflösen

Schwarzen Knopf im Innern des Gehäuses für mind. 8 Sekunden gedrückt halten. Die rote LED leuchtet beim Betätigen und erlischt nach den ca. 8 Sekunden.



Dokumentnummer/Pfad	Zuletzt geändert/Name	Freigegeben/Name	Datum	Änd.-Ind.	Seite
ELO/Begleitende Dokumente/3143/3143.71-13	Costa_C	Börstler	07.06.2021	D	3 von 6

## Instruction Manual Remote control

Remote control:



### 1. Connection

#### 1.1 Plug in of receiver

Plug the receiver connection of the remote control into the socket on the control unit provided for the handset.

Dokumentnummer/Pfad	Zuletzt geändert/Name	Freigegeben/Name	Datum	Änd.-Ind.	Seite
ELO/Begleitende Dokumente/3143/3143.71-13	Costa_C	Börstler	07.06.2021	D	4 von 6

## 2. Commissioning

### 2.1 Activate receiver for pairing

Receiver and hand switch must be teached.  
To do so press the black button with the help of a suitable object (e.g. toothpick) for approx. 2 seconds.  
The LED lights up red as long as the button is pressed.



### 2.2 Pair the hand switch with the receiver

Press the button with the up arrow on the hand switch for 3 seconds. (Please keep a distance between the hand switch and the receiver of approx. 1 m)  
The red LED on the receiver flashes approx. 3 times.  
The radio remote control can now be used.

**Note:**

If the blue LED on the hand control does not light up when a button is pressed, please change the battery.



## 3. Usage

### 3.1 Move the system

Press up or down button to move the system up- or downwards.

**Note:**

For use, receiver and hand switch need to be in a greater distance (at least 2m) from each other, to avoid interference.



Dokumentnummer/Pfad	Zuletzt geändert/Name	Freigegeben/Name	Datum	Änd.-Ind.	Seite
ELO/Begleitende Dokumente/3143/3143.71-13	Costa_C	Börstler	07.06.2021	D	5 von 6

## 4. Reset the Control/Unpairing

### 4.1 Reset receiver

Press and hold the down the black button inside the case for at least 8 seconds. The red LED lights up when pressed and goes out after about 8 seconds.



Dokumentnummer/Pfad	Zuletzt geändert/Name	Freigegeben/Name	Datum	Änd.-Ind.	Seite
ELO/Begleitende Dokumente/3143/3143.71-13	Costa_C	Börstler	07.06.2021	D	6 von 6